


SESTAVENÍ

VANQUISH 440/540

**ZAČÍNÁME S VANQUISH
440/540**




minelab.com/vanquish



Překlady této příručky Začínáme a kompletní uživatelská příručka VANQUISH jsou k dispozici ke stažení online.

4801-D320-1-05

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



RYCHLÝ START

- 1 ZAPNĚTE
- 2 POČKEJTE 5 VTEŘIN
- 3 JDĚTE DETEKOVAT



VYHLEDÁVACÍ REŽIMY

MINCE



Hledá mince celého světa a ignoruje odpady v parcích a na plážích.

RELIKVIE



Hledá hluboko uložené artefakty na polích a v lesích.

ŠPERKY




Objevuje vzácné šperky bez ohledu na to, kde byly ztraceny.

UŽIVATELSKÝ




Prizpůsobitelný uživatelský režim s minimem odpadu.

OVLÁDÁNÍ



DISPLEJ



OVLÁDÁNÍ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 PODSVÍCENÍ ZAP/VYP (540) | 7 PŘIJMOUT / ODMÍTNOUT |
| 2 NAPÁJENÍ ZAP/VYP | 8 ÚPRAVA DISKRIMINAČNÍHO VZORU |
| 3 NASTAVENÍ HLASITOSTI | 9 VYHLEDÁVACÍ REŽIM |
| 4 VŠECHNY KOVY* | 10 BLUETOOTH ZAP/VYP (540) |
| 5 VŠECHNY KOVY* | 11 POMOCNÁ IDENTIFIKACE CÍLE |
| 6 NASTAVENÍ CITLIVOSTI | |

DISPLEJ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 12 ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE | 18 CÍLOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO |
| 13 INDIKÁTOR PODSVÍCENÍ (540) | 19 UKAZATEL HLOUBKY |
| 14 BLUETOOTH ZAP/VYP (540) | 20 VYHLEDÁVACÍ REŽIMY |
| 15 NASTAVENÍ HLASITOSTI | 21 DISKRIMINAČNÍ SEGMENTY |
| 16 NASTAVENÍ CITLIVOSTI | 22 INDIKÁTOR PINPOINTU |

* Dlouhý stisk pro vyvolání Iron Bias (540)