

संयोजक 1024


VANQUISH 440/540

वेन्क्विश 440/540 के साथ शुरुआत करना



MINELAB


minelab.com/vanquish



इस आरंभिक मार्गदर्शिका के अनुवाद और पूर्ण लंबाई वाले वेन्क्विश उपयोगकर्ता मैनुअल ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।

4801-0372-1

POWERED BY **Multi-1Q**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



तुरंत शुरुआत

- 1 ऑन करें
- 2 पांच सेकंड इंतज़ार करें
- 3 खोजने जाएँ



खोज मोड

कॉइन



पार्को और समुद्र तट पर कचरे की अनदेखी करते हुए दुनिया भर के सिक्के खोजें।

पुरावशेष



खेतों और जंगलों में गहरे अवशेषों का पता लगाएँ।

आभूषण




कीमती आभूषण बरामद करें चाहे वह कहीं भी खो गया हो।

कस्टम




अनुकूलन कस्टम मोड, कचरा को कम करने के लिए अनुकूल त।

नियंत्रण



प्रदर्शन



नियंत्रण

- 1 बैक लाइट ऑन / ऑफ (540)
- 2 पावर ऑन / ऑफ
- 3 वॉल्यूम एडजस्ट
- 4 सभी धातु*
- 5 पिनपॉइंट
- 6 सेंसिटिविटी एडजस्ट
- 7 स्वीकार / अस्वीकार
- 8 भेदभाव पैटर्न संपादित करें
- 9 खोज मोड
- 10 ब्लूटूथ ऑन / ऑफ (540)
- 11 लक्ष्य पहचान गाइड

प्रदर्शन

- 12 बैटरी स्तर
- 13 बैकलाइट इंडिकेटर (540)
- 14 ब्लूटूथ ऑन / ऑफ (540)
- 15 वॉल्यूम सतर
- 16 सेंसिटिविटी सतर
- 17 आयरन बायस संकेतक
- 18 लक्ष्य पहचान संख्या
- 19 गहराई नाप
- 20 खोज मोड
- 21 भेदभाव खंड
- 22 पिनपॉइंट इंडिकेटर

* आयरन बायस के लिए लंबी प्रेस (540)

