


Для поиска золотых самородков на минерализованном золотоносном грунте.

ЗОЛОТО*



Подходит для всех типов соленого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.

ПЛЯЖ



Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.

ПОЛЕ




Отлично подходит для обнаружения целей на заморенных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.

ПАРК

РЕЖИМЫ ПОИСКА

* только EQUINOX 900



ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР



БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя EQUINOX® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:

- DE Deutsch
- FR français
- PT Português
- EN English
- JP 日本語
- RU русский
- ES Español
- KR 한국어
- ZH 中文

EQUINOX


700 | 900

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



1-800-0462-1

СБОРКА



ЗАТЯГИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Затягивайте эксцентровые зажимы, если они смещаются или ослаблены.




Откройте



Аккуратно поверните винт




Закройте



Проверьте надежность крепления, при необходимости повторите операцию

ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ



! Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



3 ЧАСА



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

Индикатор перегрузки при поиске на пляже

Светодиод зарядки

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Фонарик

Выключатель питания

Подсветка

Шкала дискриминации

Кратковременное нажатие: подсветка

Долговременное нажатие: фонарик

Уровень чувствительности

Отображение частоты

Индикатор точечного режима

Режимы поиска

Регулировка чувствительности и настроек (минус/плюс)

Режим поиска

Все металлы

Точечный режим/режим поиска



Номер идентификации цели

Индикатор вибрации

Индикатор наушников

Индикатор беспроводной передачи аудиосигнала

Индикатор трекинга баланса грунта

Кратковременное нажатие: включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала

Долговременное нажатие: установка соединения для беспроводной передачи аудиосигнала

Профиль пользователя*

Датчик глубины

Настройки

Кратковременное нажатие: переход к следующей настройке

- Отстройка от помех
- Баланс грунта
- Регулятор громкости
- Пороговый тон
- Тон цели
- Принять/отклонить
- Скорость отслеживания цели

Дополнительные настройки

Долговременное нажатие: переход к дополнительным настройкам

- Громкость тона
- Высота порогового тона*
- Высота тона
- Разрыв тона
- Смещение железа

Принять/отклонить

Частота

* только EQUINOX 900