


## РЕЖИМЫ ПОИСКА

**ПАРК**  
Отлично подходит для обнаружения целей на замусоренных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.

Стандартный поиск и монеты  
Мелкие ювелирные украшения




**ПОЛЕ**  
Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.

Монеты и артефакты  
Мелкие монеты



**ПЛЯЖ**  
Подходит для всех типов солончатого грунта – сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.

В мокром песке и в прибрежной полосе



## БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

**1**  
ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР

**2**  
ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА

**3**  
ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ

**4**  
ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



# X-TERRA PRO

## РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя X-TERRA PRO® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:

- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文




## СБОРКА



## ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ



**!** Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

