


MOD CARIAN

TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreasasi yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.

Umum dan Syiling



PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.


Syiling dan Artfak



PANTAI

Untuk semua keadaan beragaram - pasir kering, pasir basah, buah ombak dan dalam air.

Pasir Basah dan Pasir Kering



HIDUPKAN



1

PERMULAAN PANTAS

PILIH MOD CARIAN




2

PEMBATALAN HINGGAR



3

PERGI MENGESAN



4



X-TERRA PRO

PANDUAN BERMULA


Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna X-TERRA PRO® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

- DE** Deutsch
- FR** français
- KR** 한국어
- RU** русский
- ES** Español
- JP** 日本語
- PT** Português
- ZH** 中文




PEMASANGAN



MENGECAS

5-6 JAM



! Cas pengisian anda dengan pengecap USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengecap USB:



KAWALAN & PAPARAN

