

1. Асаах

Хэрэглэгчийн харилцах хэсгийн хажууд байх асаах товчийг дарна уу.



2. Хайх горимоо сонгоно уу.

Хайлтын байрлалдаа зориулан Хайлтын горимын тохиргооны оновчтой хувилбарыг сонгоорой. (EQUINOX 800 харуулав).



3. Чимээг зогсоох

Тохиргооны цэснээс Чимээг зогсоох гэснийг сонгож, дараа нь даран автоматаар Чимээг зогсоох функцийг идэвхжүүлээрэй.

Үүнд ойролцоогоор 8 секунд л шаардагдана.ete.



4. Илэрцийг олж илрүүлэх!

(Товч)-г дарж илрүүлэх дэлгэц рүү буцаж, хайж эхэлнэ үү!



Илрүүлэх горим | Илрүүлэх горим бүр нь өвөрмөц өгөгдлийн тохиргоо бүхий Хайлтын хоёр тохиргоотой.



Цэцэрлэгт хүрээлэн

Хог хаягдал ихтэй амралтын газарт хамгийн сайн тохирох ба ихэнхийг нь илрүүлдэг.



Задгай талбай

Өргөн хүрээний хэмжээ бүхий зүйлсийг илрүүлэхэд зориулсан, түүхийн дурсгалт газруудад илрүүлэлт хийхэд тохиромжтой.



Далайн эрэг

Хуурай элс, нойтон элс, давалгаа, усан доорх зэрэг бүх төрлийн давстай орчинд хайлт хийхэд тохируулагдсан.



Алт*

Эрдэжсэн алтын талбайн байршлуудад цул алт илрүүлэхэд хамгийн сайн тохирно.

Цэцэрлэгт хүрээлэн		Задгай талбай		Далайн эрэг		Алт*	
1	2	1	2	1	2	1	2
Ерөнхий / Зоос	Үнэт эдлэл	Зоос / эд өлгийн зүйлс	Өндөр чанарын зоос / эд өлгийн зүйлс	Нойтон / Хуурай элс	Усан доор / давалгаа	Тэгш гадаргатай газар	Тэгш бус гадаргатай газар

Хэрэглэгчийн харилцах хэсэг | Металл илрүүлэгчийнхээ тохиргоог хийж үзэх хэсэг.

* Зааварчилганы явцад гарах од тэмдэглэгээ нь зөвхөн EQUINOX 800 загварт байдаг тохиргоо юм.

Цэнэг

Цэнэг товчийг түргэн дарж илрүүлэгчийг унтрааж асаана. Удаан дарж (5 секунд) илрүүлэгчийн үйлдвэрийн тохиргоог идэвхжүүлнэ.

Дэлгэцний гэрэл

Дэлгэцний гэрлийн бүдэг тодыг* сонгох эсвэл дэлгэцний гэрлийг унтрааж, асаана.

Дэлгэцний гэрэл асахад дэлгэцний гэрлийг илтгэх тэмдэг гарч ирнэ.

Мэдрэгчийг тодорхойлогч
Мэдрэх түвшинг ойролцоогоор тодорхойлно (25 түвшин)

— ба + зэргийг илрүүлэгчийн дэлгэцнээс сонгож, мэдрэгчийг тохируулна.

Батерейн төлөв

LED нь цэнэглэх явц дахь батерейн төлвийг харуулна. USB оролттой зөвөрийн цэнэглэгчид холбон нэмэлт батерей болгон ашиглаж хайлтаа хэвийн явуулж болно.

70% - 100%

30% - 70%

<30%

<5%

Анивчилт: Цэнэглэж байна
● Тогтмол: Цэнэглэгдсэн

Батерейн тэмдэг гэрэлтэж эхлэхэд батерейг цэнэглэнэ үү.

Утасгүй дуу

Утасгүй дуу товчийг хурдан дарахад Утасгүй дуугарах горим асч унтарна. Удаан дарахад утасгүй дуугарах горим идэвхжинэ.



Bluetooth-р ажиллах ямар ч чихэвч тохирно



aptX™ Low Latency чихэвч



УГ 08 Утасгүй дууны модуль

Утасгүй 4 хүртэл төхөөрөмжийг хамтад нь хэрэглэх боломжтой.

234 1 төхөөрөмжийг хослуулсан

34 3 төхөөрөмжийг хослуулсан



Гүнийг заагч

Тодорхой талбайн гүний үнэлгээг тодорхойлно. (5 түвшин)



Хайлт

Хайлт хийж байгаа газрын баланс идэвхтэй эсэхийг тодорхойлно.

Илрүүлэх горим

Илрүүлэх горимоос сонгоно: Цэцэрлэгт хүрээлэн, Задгай талбай, Далайн эрэг, ба Алт* Илрэх горим бүрт тохируулах боломжтой Хайлтын хоёр горим бий.

Илрүүлэх горим



Хайлтын горим

Илрүүлэх горим товчийг хурдан дарж Илрүүлэх горимуудаас сонгоно.

Идэвхтэй Хайлтын тохиргоог үйлдвэрийн тохиргоо болгон буцаахад 5 секунд дарахад хангалттай.

Хайлтын тохиргооны цэс

Тохиргоо цэсийг хурдан дарахад Хайгчийн тохиргооны цэсийг үзнэ.

Тохиргоо цэсийг удаан дарахад Нэмэлт тохиргооны цэс гарч ирнэ.

— ба + товчийг дарж хэмжээг нь урьдчилан тохируулна.

Тохиргоо



Нэмэлт тохиргоо

Тохиргоо	Нэмэлт тохиргоо
Чимээг зогсоох Автомат Гар удирдлага*	
Газрын тэнцвэржүүлэлт Автомат Гар удирдлага	
Дууны тохиргоо 0 to 25	Дууг цэвэрлэх Төмөртэй металл Төмөргүй* металл
Эсэргүүцлийн түвшин 0 - 25	Эсэргүүцлийн түвшний далайц* 0 - 25
Зорьж буй дуу 1, 2, 5, ба 50	Дууны далайц Төмөртэй металл Төмөргүй* металл
Зөвшөөрөх/Татгалзах 50 Хэсгийн нарийвчлал	Дууг таслах Төмөртэй металл Төмөргүй* металл
Металл авалтын хурд 1 to 3 1 to 8*	Төмөр хандлага 0 to 3 0 to 9*

Бүх металл

Бүх металл гэсэн товчийг дарж тодорхой сонгосон ялгарлын хэсгийг бай болгох эсэхээ шийднэ.

Объектыг заах

Объектын байршлыг тодорхой нарийн гаргахад тусална.



Объектыг заах илрүүлэх товчийг дарж уг функцийг ажиллуулна. Товчлуурыг дахин дарж Илрүүлэх дэлгэц рүү буцна.

Хэрэглэгчийн профайл*

Хэрэглэгчийн профайл дээр удаан дарахад одоо ашиглаж байгаа хайлтын тохиргоог хадгалж болно.

Хурдан дарахад таны хадгалсан Хэрэглэгчийн профайл асч, унтарна.

Хэрчлээсийн ялгарал

Өндөр нягтаршилтай 50 хэсгийн (-9-с 40 хүртэл) ялгарлын хэмжээг зөв, тогтвортой тодорхойлж өгнө.

Байг илрүүлсний дараа, Зөвшөөрөх/Татгалзах товчийг дарж зөвшөөрөх, татгалзахаа сонгоно.

Тохируулах цэсийн тусламжтай та өөрөө ялгарлын хэмжээг үүсгэх боломжтой.

— эсвэл + дарж тодорхой хэсгийг сонгоод, дараа нь Зөвшөөрөх ба Татгалзах товчийг даран сонголтоо хийнэ.

-5

Байн ID -9 -с 0 нь төмөртэй металлыг илтгэнэ, тухайлбал -5.

32

Байн ID 1 -с 40 төмөргүй металлыг илтгэнэ, тухайлбал 32.

Давтамж

Ажиллаж байгаа давтамжийг харуулна.



Давтамж товчлуурыг дарж идэвхтэй байгаа Хайлтын горимд зориулсан ажиллах боломжтой давтамжуудыг харж болно.

15 kHz

Сонгосон давтамжийг КГц-ээр харуулна:
5, 10, 15, 20*, эсвэл 40*.

Multi

Үргэлжилсэн олон давтамжаар ажиллах үед дөрвөлжин дүрс харагдана.

