


**SESTAVENÍ**

# VANQUISH 440/540

**ZAČÍNÁME S VANQUISH  
440/540**




[minelab.com/vanquish](http://minelab.com/vanquish)



Překlady této příručky Začínáme a kompletní uživatelská příručka VANQUISH jsou k dispozici ke stažení online.

4801-D320-1-05

POWERED BY **Multi-IQ**  
Simultaneous Multi-Frequency Technology



## RYCHLÝ START

- 1 ZAPNĚTE
- 2 POČKEJTE 5 VTEŘIN
- 3 JDĚTE DETEKOVAT



## VYHLEDÁVACÍ REŽIMY

### MINCE



Hledá mince celého světa a ignoruje odpady v parcích a na plážích.

### RELIKVIE



Hledá hluboko uložené artefakty na polích a v lesích.

### ŠPERKY




Objevuje vzácné šperky bez ohledu na to, kde byly ztraceny.

### UŽIVATELSKÝ




Prizpůsobitelný uživatelský režim s minimem odpadu.

## OVLÁDÁNÍ



## DISPLEJ



### OVLÁDÁNÍ

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 PODSVÍCENÍ ZAP/VYP (540) | 7 PŘIJMOUT / ODMÍTNOUT         |
| 2 NAPÁJENÍ ZAP/VYP         | 8 ÚPRAVA DISKRIMINAČNÍHO VZORU |
| 3 NASTAVENÍ HLASITOSTI     | 9 VYHLEDÁVACÍ REŽIM            |
| 4 VŠECHNY KOVY*            | 10 BLUETOOTH ZAP/VYP (540)     |
| 5 VŠECHNY KOVY*            | 11 POMOCNÁ IDENTIFIKACE CÍLE   |
| 6 NASTAVENÍ CITLIVOSTI     |                                |

### DISPLEJ

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 12 ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE      | 18 CÍLOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO |
| 13 INDIKÁTOR PODSVÍCENÍ (540) | 19 UKAZATEL HLOUBKY           |
| 14 BLUETOOTH ZAP/VYP (540)    | 20 VYHLEDÁVACÍ REŽIMY         |
| 15 NASTAVENÍ HLASITOSTI       | 21 DISKRIMINAČNÍ SEGMENTY     |
| 16 NASTAVENÍ CITLIVOSTI       | 22 INDIKÁTOR PINPOINTU        |

\* Dlouhý stisk pro vyvolání Iron Bias (540)