


MONTAGEM

VANQUISH 440/540

**COMO DAR INÍCIO AO
VANQUISH 440/540**



minelab.com/vanquish



Traduções deste Guia de Primeiros Passos e do Guia do Usuário completo do VANQUISH estão disponíveis para download online.

4901-0317-1

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



INÍCIO RÁPIDO

- 1 LIGUE
- 2 AGUARDE 5 SEGUNDOS
- 3 SAIA DETECTANDO



MODOS DE BUSCA

MOEDAS



Encontre moedas de todo o mundo enquanto ignora o lixo nos parques e na praia.

RELÍQUIAS



Localize relíquias profundas em campos e florestas.

JÓIAS




Recupere uma jóia preciosa, independentemente de onde foi perdida.

PERSONALIZADO




Modo de usuário personalizado, otimizado para reduzir o lixo.

CONTROLES



VISOR



CONTROLES

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 LUZ DE FUNDO LIGA/DESLIGA (540) | 7 ACEITAR/REJEITAR |
| 2 BOTÃO LIGA/DESLIGA | 8 EDITAR DISCRIMINAÇÃO |
| 3 VOLUME | 9 MODO DE BUSCA |
| 4 TODOS OS METAIS* | 10 BLUETOOTH LIGA/DESLIGA (540) |
| 5 APONTAR/DETECTAR | 11 GUIA DE ID DO ALVO |
| 6 SENSIBILIDADE | |

VISOR

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 12 NÍVEL DE BATERIA | 18 NÚMERO DE ID DO ALVO |
| 13 INDICADOR DE LUZ DE FUNDO (540) | 19 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE |
| 14 BLUETOOTH LIGA/DESLIGA (540) | 20 MODOS DE BUSCA |
| 15 NÍVEL DE VOLUME | 21 SEGMENTOS DE DISCRIMINAÇÃO |
| 16 NÍVEL DE SENSIBILIDADE | 22 INDICADOR DE PINPOINT |
| 17 INDICADOR DE BIAS DE FERRO | |

* Mantenha pressionado para Bias de Ferro (540)