



Pour tous les terrains à forte salinité – sable sec/mouillé, rivage et sous l'eau.

## PLAGE



Idéal pour la détection dans les champs historiques, adapté à la plus large gamme de tailles de cibles.


## CHAMP



Idéal dans les aires de loisirs avec beaucoup de déchets, adapté aux conditions de détection les plus générales.

## PARC

# MODES DE RECHERCHE



COMMENCEZ  
À DÉTECTER



ÉLIMINATION DES  
INTERFÉRENCES



CHOISISSEZ LE MODE  
DE RECHERCHE



ALLUMEZ LE  
DÉTECTEUR



# DÉMARRAGE RAPIDE



# X-TERRA PRO

## GUIDE DE PRISE EN MAIN

Ce guide de prise en main et la version intégrale du manuel d'utilisation X-TERRA PRO® peuvent être téléchargés sur Internet.

Langues disponibles et plus encore :


DE Deutsch    FR français    KR 한국어    RU русский  
ES Español    JP 日本語    PT Português    ZH 中文

minelab.com

4901-0453-1




## MONTAGE



## RECHARGE

5-6 HEURES



**⚠** Rechargez votre détecteur avec un chargeur USB de qualité qui dispose d'une capacité de charge minimum de 2A @ 5V.

Le chargeur USB risque de ne pas fonctionner s'il est de mauvaise qualité.

Cherchez les indications suivantes sur les chargeurs USB :



## CONTRÔLES ET AFFICHAGE

