

РЕЖИМЫ ПОИСКА


ПАРК
 Отлично подходит для обнаружения целей на замусоренных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.
 Стандартный поиск и монеты
 Мелкие ювелирные украшения



ПОЛЕ
 Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.
 Монеты и артефакты
 Мелкие монеты




ПЛЯЖ
 Подходит для всех типов солончакового грунта – сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.
 В мокром песке и в прибрежной полосе




БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

1
 ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР




2
 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



3
 ОТСРОЙКА ОТ ПОМЕХ



4
 ПРИСТУПАЙТЕ К ПОИСКУ



X-TERRA PRO

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя X-TERRA PRO® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:


- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文

minelab.com

4901-0456-1




СБОРКА



ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ



! Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

