


LẮP RÁP

VANQUISH 440/540

BẮT ĐẦU VỚI
VANQUISH 440/540



minelab.com/vanquish



Các bản dịch hướng dẫn bắt đầu và sách hướng dẫn sử dụng máy dò VANQUISH đầy đủ là có sẵn để tải trực tuyến.

4901-0333-1

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



BẮT ĐẦU NHANH

- 1 BẬT MÁY
- 2 CHỜ KHOẢNG 5 GIÂY
- 3 ĐI DÒ



CÁC CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM

TIỀN XU



Tìm tiền xu từ khắp nơi trên thế giới trong khi bỏ qua các kim loại rác trong công viên và trên bãi biển.

DI TÍCH



Tìm những di tích sâu trong những cánh đồng và những khu rừng.

TRANG SỨC




Tìm lại đồ trang sức quý giá cho dù nó bị mất đi ở đâu.

TÙY BIẾN NGƯỜI DÙNG




Chế độ người dùng có thể tùy biến, tối ưu hóa để giảm thiểu kim loại rác.

ĐIỀU KHIỂN



HIỂN THỊ



ĐIỀU KHIỂN

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 BẬT/TẮT ĐÈN NỀN (540) | 7 CHẤP NHẬN/TỪ CHỐI |
| 2 BẬT/TẮT NGUỒN | 8 HIỆU CHỈNH MẪU PHÂN BIỆT |
| 3 ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG | 9 CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM |
| 4 TẮT CẢ KIM LOẠI* | 10 BẬT/TẮT BLUETOOTH (540) |
| 5 ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU | 11 CHỈ DẪN NHẬN BIẾT MỤC TIÊU |
| 6 ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NHAY | |

HIỂN THỊ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 12 MỨC PIN | 18 CHỮ SỐ NHẬN BIẾT MỤC TIÊU |
| 13 CHỈ THỊ ĐÈN NỀN (540) | 19 ĐO ĐỘ SÂU |
| 14 BẬT/TẮT BLUETOOTH (540) | 20 CÁC CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM |
| 15 MỨC ÂM LƯỢNG | 21 CÁC PHÂN ĐOẠN PHÂN BIỆT |
| 16 MỨC ĐỘ NHAY | 22 CHỈ THỊ CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU |
| 17 CHỈ THỊ PHÂN CỰC SẮT | |

* Nhấn giữ khoảng 2s để phân cực sắt (540)

