



खोज मॉड चुनें



प्लॉट प्लॉट



मैप के तब चुनें



खोज मॉड चुनें



प्लॉट के तब चुनें



खोज मॉड चुनें



यह आरंभ करने की मार्गदर्शिका, उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुवाद ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文

minelab.com


4901-0521-HI-1

X-TERRA ELITE

आरंभ करने की मार्गदर्शिका




असेंबली



चार्ज

🕒 5-6 घंटे



⚠️ अपने डिटेक्टर को अच्छी गुणवत्ता वाले USB चार्जर से ही चार्ज करें जिसकी न्यूनतम चार्जिंग क्षमता 2A @ 5V हो।

यदि निम्न गुणवत्ता वाले चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है तो USB चार्जर के खराब होने का जोखिम रहता है। USB चार्जर पर निम्नलिखित चिह्न देखें।



नियंत्रण और प्रदर्शन

