



海滩



旷野



公园

搜索模式



去检测



降噪



选择搜索模式



开启



快速入门



本入门指南、用户手册和翻译版本均可在线下载。



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe


minelab.com

X-TERRA ELITE

入门指南




组装



充电

🕒 5-6 小时



使用优质 USB 充电器为探测器充电, 该充电器的最小充电容量为 2A @ 5V。

如果使用劣质充电器, 则存在 USB 充电器故障的风险。

在 USB 充电器上查找以下标记。



控制与显示

